

Autonomie d'utilisation

	Batterie EP20 40 V - 2 Ah 80 Wh (378998)	Batterie EP40 40 V - 4 Ah 160 Wh (379004)	Batterie EP60 40 V - 6 Ah 240 Wh (379003)
Tondeuse poussée E137C (378990) Préconisée pour des surfaces à tondre jusqu'à 400 m ²	15 min / 150 m ²	30 min / 300 m ²	45 min / 450 m ²
Tondeuse tractée E142CV (930272) Préconisée pour des surfaces à tondre jusqu'à 500 m ²		15 min / 200 m ²	30 min / 400 m ²
Tondeuse tractée E148CV (930274) Préconisée pour des surfaces à tondre jusqu'à 800 m ²		11 min / 200 m ²	22 min / 400 m ²
Tronçonneuse E212C (378992)	25 min	50 min	75 min
Souffleur E435C (378997) (vitesses 1/3)	50 min / 10 min	100 min / 20 min	200 min / 30 min
Taille-haies E522D (378989)	40 min	80 min	120 min
Tarière E806C (378999)	90 min	180 min	270 min
Taille-haies perche E920D (378996)	40 min	80 min	120 min
Perche d'égelage E608D (378993)	25 min	50 min	75 min
Coupe-bordures E312D (378995)	20 min	40 min	60 min
Rampe d'éclairage sur pied ED40 (378994)	120 min	240 min	360 min

Les autonomies d'utilisation ci-dessus sont des valeurs indicatives et correspondent à des temps effectifs de travail. Ces données peuvent varier en fonction de l'utilisation (exemples : vitesse de travail, qualité d'affûtage, ...) et des caractéristiques de la matière à couper (exemples : type de bois, hauteur et densité de l'herbe, type de haie, ...)

Temps de charge

Temps de charge en min (minute)
jusqu'à 100% de la capacité de la batterie

	Batterie EP20 40 V - 2 Ah 80 Wh (378998)	Batterie EP40 40 V - 4 Ah 160 Wh (379004)	Batterie EP60 40 V - 6 Ah 240 Wh (379003)
Chargeur Standard EC20 - 100 W (379002)	70 min	135 min	200 min
Chargeur Rapide EC50 - 250 W (379001)	30 min	60 min	90 min